

Monteringsvejledning
- Arku akustikpanel



Produkt

Denne vejledning omfatter montering af:

- Arku Rektangulært 1200 x 600 x 12 mm
- Arku Kvadratisk 600 x 600 x 12 mm
- Farven Lys Sand udføres med 4 mm fas på alle produkter.
- Farven Råhvid udføres med 2 mm fas på alle produkter.

Produktets tekniske egenskaber forudsætter at nærværende montagevejledning følges. Manglende overholdelse kan medføre funktionsfejl.

Før montering

Visuel kontrol

Arku akustikpaneler er fremstillet af genanvendte materialer.

Som følge heraf kan der forekomme enkelte fibre eller mindre farvevariationer i overfladen.

Alle paneler skal kontrolleres visuelt før montage. Ved uacceptable farveafvigelser eller en uacceptabel mængde fibre eller pletter kan der reklameres.

Der henvises til afsnittet "Reklamation" i denne vejledning.

Redskaber

Følgende redskaber er nødvendige for montering af Arku akustikpaneler:

- Arku Montagelim
- Arku Monteringshandsker
- Hobbykniv
- Fugepistol til 600 ml poser
- Skæreskinne

Overflader

Arku akustikpaneler kan monteres på alle selvbærende overflader, der kan bære panelets vægt på 2 kg pr m².

Overflader skal være rene, fri for støv og snavs samt affedtede, for at sikre optimal vedhæftning af Arku Montagelim.

Ved montage på forskalling og monteringsprofiler anbefales en c/c-afstand på 300 mm langsgående og 400 mm tværgående.

Akklimatisering

Arku akustikpaneler skal ikke akklimatiseres, og kan indbygges med det samme.

Udlæg

Panelerne kan udlægges i forbandt samt flugtende udlæg. I rum med store flader skal der tages højde for, at etablering af flugtende udlæg kan give udfordringer med præcision og visuel ensartethed.

Før du går igang

Det er vigtigt at måle loft fladen præcist op og tage højde for tagets hældning ved loft til kip for at sikre korrekt mængde.

Reklamation

Alle paneler skal kontrolleres visuelt før montage. Ved reklamation skal der fremsendes visuel dokumentation, før reklamationen kan behandles.

Godkendte reklamationer erstattes med nye paneler. Arku dækker ikke udgifter til demontering, genmontering eller øvrige følgeomkostninger.

Montering

1. Start med at montere en gennemgående række Arku akustikpaneler på langs af lokalets centerlinje.
 - a. Er rummet ikke ensartet, påbegynd da montagen i den længste del af rummet.
2. Mål op og skær paneler til med en hobbykniv, så de passer præcist.
3. Påfør Arku Montagelim i små, jævnt fordelte punkter på bagsiden af panelet. Anvend cirka 30 ml pr. panel - en mindre overdosering anbefales frem for en utilstrækkelig mængde.
4. Tryk panelet op mod loftet og justér det på plads - hold i 10 - 15 sekunder.
5. Limen er fuldt hærdet efter ca 2 timer afhængigt af rumtemperatur.

Tilpasning ved installationer

Arku akustikpaneler kan tilpasses til spots, ventilationsventiler mm. ved at måle og skære huller herefter. Panelerne kan skæres med kopbor, det bedste resultat opnås ved at skære fra bagsiden.

