

Vedligeholdelsesguide
- Arku akustikpanel



Rengøring

Arku akustikpaneler rengøres med støvsuger (lav sugeevne og blødt børstemundstykke) eller aftørres med en hårdt opvredet, fugtig klud.

Brug kun milde, klorfrie rengøringsmidler fortyndet efter anvisning. Tør efter med rent vand og afslut med en tør klud.

Panelet bør rengøres straks ved pletdannelse for at undgå, at farve trænger ind og sætter sig i materialet.

Undgå at gennemvæde panelet, da fugt kan give skjolder.

Rengøres efter behov.

Vådrum

Arku akustikpaneler kan anvendes på lofter i bade- og toiletrum ved korrekt montering og uden direkte vandpåvirkning, herunder stænk fra bruseniche.

Pladerne må ikke monteres i områder med direkte vand. Anvendelse i mindre rum er egnet, hvis luftfugtigheden holdes under kontrol med tilstrækkelig ventilation, udført efter gældende krav i Bygningsreglementet 2018.

Maling

Aku akustikpaneler kan males, dog reduceres den akustiske effekt.

Brug diffusionsåben maling med lav vanddampdiffusionsmodstand. Sprøjtemaling anbefales, da det påvirker akustikken mindst og giver en ensartet overflade.

Demontage & Udskiftning

Arku akustikpaneler demonteres mekanisk fra underlaget med egnet værktøj.

Ved beskadigelse kan et enkelt panel udskiftes. Det anbefales at skære panelet op og arbejde fra midten for at undgå skader på de omkringliggende paneler.

